TOP FIVE

FUTURE INNOVATION
FINEST QUALITY
FAST SERVICE
FREE ITEMS
FAIR PRICE

G&G ARMAMENT
AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

Future innovation

G&G se fait le devoir de vous fournir les produits les plus innovants. Nous ne fabriquons pas uniquement des répliques en acier, nous mettons également l'accent sur la recherche et le développement de nouvelles fonctions et conceptions ergonomiques afin de satisfaire pleinement la demande des utilisateurs.

Finest quality

G&G offre à ses clients une garantie de 90 jours à partir de la date d'achat. Nous restons très attentifs à la qualité de nos produits et nous effectuons de nombreux tests sur chaque réplique avant d'être expédiée.

Fast service

Notre équipe est extrêmement professionelle et dynamique. Nos employés se consacrent aux demandes de nos clients et de nos revendeurs. Nous assurons un service quotidien pour répondre en temps et en heure à toutes les demandes. La plupart des demandes sont traitées dans les 24 heures par notre service après-vente.

Free items

G&G offre un large choix de produits promotionnels à ses clients et renouvelle fréquemment ses articles. Nous offrons toujours énormément d'articles publicitaires à l'occasion d'évènements particuliers pour sponsoriser et aider la communauté airsoft.

Fair price

La principale motivation de G&G est de satisfaire ses clients. Nous offrons toujours ce qu'il y a de mieux en terme de rapport qualité/prix à nos clients.

Facebook en Français
www.facebook.com/ggarmamentfrench

RoHS 2002/95/EC

Tous les produits G&G sont conformes à la norme CE et ROHS 2.0.
G&G Armament est également un fabricant certifié ISO 9001.

TAIWAN

Service commercial
sales@guay2.com , b2b@guay2.com
Service après-vente
support@guay2.com
Service marketing pr@guay2.com

Chang Hua (siège social)
Tel : +886-4-798-9000 **Fax :** +886-4-798-9900
No.999, Zhonghua Rd. Shengang Township,
Changhua County 50952, Taiwan (R.O.C.)

Taipei
Tel : +886-2-2692-2000 **Fax :** +886-2-2692-4000
11F-3., No.27, Lane 169, Kangning St. Shijr City,
Taipei County 22180, Taiwan (R.O.C.)

U.S.A. (entrepôt)

Los Angeles
E-mail sales101@guay2.com
Tel : +1-626-581-0101
Fax : +1-626-581-1011
1122 Coiner Court,
City of Industry, CA 91748 (U.S.A.)

REVENDEUR

G2-2014

TOP FIVE
FUTURE INNOVATION
FINEST QUALITY
FAST SERVICE
FREE ITEMS
FAIR PRICE

Xtreme 45 MODE D'EMPLOI

Xtreme 45 métal, alimentation CO2, pistolet airsoft Blow Back gaz

www.Guay2.com
G&G ARMAMENT

Xtreme 45 MODE D'EMPLOI

Xtreme 45 métal, alimentation CO2, pistolet airsoft Blow Back gaz

G&G ARMAMENT www.Guay2.com

TOP FIVE
FUTURE INNOVATION
FINEST QUALITY
FAST SERVICE
FREE ITEMS
FAIR PRICE

15 STANDARD MAG

CO2 BLOW BACK

INTERMEDIATE

Précaution

ATTENTION

- Pour des performances idéales ne pas utiliser la réplique en dessous de 18°C.
- Toujours porter des protections oculaires.
- Une mauvaise manipulation peut blesser ou tuer.
- Lire attentivement la notice avant utilisation.
- La surveillance d'un adulte responsable est obligatoire.
- Ne jamais diriger la réplique vers une personne ou un animal.
- Acheteurs et utilisateurs doivent se conformer aux législations du pays.
- Ce produit est réservé aux personnes majeures.

Pour plus d'informations sur les produits rendez-vous sur notre site internet
www.guay2.com

Vous êtes tenu responsable des dommages que vous commetez sur des propriétés publiques ou privées et des blessures que vous infligez à des personnes ou à des animaux. Restez toujours correct et prenez du plaisir dans la pratique de l'airsoft.

Lorsque vous transportez votre réplique, il faut toujours mettre le capuchon de sécurité, positionner le sélecteur de tir sur le mode de sécurité et ranger la réplique dans son étui.

Procédure de sécurité:
1.Activez la sécurité de la réplique.
2.Retirez le chargeur.
3.Retirez la cartouche de CO2.

Choisissez un endroit sécurisé pour vous servir de votre réplique et surtout éviter les lieux de passage très fréquenté.

Lorsque vous utilisez une réplique pour vous entraîner à tirer ou en situation de jeu, vous ainsi que tous les participants doivent porter des protections oculaires. Faites attention aux ricochets et aux personnes autres que les participants.

Toujours attacher le capuchon de sécurité, retirer la cartouche de gaz et ranger la réplique dans son étui et dans un endroit hors de portée des enfants.

Ne jamais pointer le canon en direction d'une personne ou d'un animal ou dans toute autre direction susceptible de blesser un tiers.

Les cartouches de CO2 peuvent exploser à une température supérieure à 48.9°C (120°F). Ne les détruisez pas et ne les brûlez pas. Ne les exposez pas à la chaleur et ne conservez pas vos cartouches de CO2 dans un endroit à une température supérieure à 48.9°C (120°F).

Regarder dans le canon est interdit et extrêmement dangereux que ce soit avec ou sans billes dans le chargeur. Si vous êtes atteint par une bille dans l'oeil, vous pouvez dans le pire des cas perdre l'usage de votre oeil.

Appuyer sur la queue de détente sans aucune précaution peut s'avérer extrêmement dangereux. Ne jamais poser le doigt sur la queue de détente à moins d'avoir retiré le capuchon de sécurité et d'être prêt à tirer.

Il peut arriver dans certains cas que des billes restent coincées dans la réplique après avoir retiré le chargeur. Lorsque vous avez retiré le chargeur, dirigez votre réplique vers un endroit sans danger et appuyez sur la détente pour vous assurer qu'il ne reste plus de billes à l'intérieur.

Le démontage ou la modification de la réplique peut affecter ses performances et la rendre dangereuse. Vous êtes ainsi susceptible d'aller à l'encontre des lois.

Xtreme 45 MODE D'EMPLOI

G&G ARMAMENT www.Guy2.com

Xtreme 45 métal, alimentation CO2, pistolet airsoft Blow Back gaz



Apprendre les noms et les pièces de votre nouveau pistolet CO2 vous aidera à en comprendre le fonctionnement. Utilisez ce manuel pour augmenter votre connaissance du pistolet CO2.

Sélecteur et sécurité

⚠ Toujours garder le pistolet en mode sécurité si vous ne tirez pas.

⚠ **Attention!**

- Ne jamais utiliser le sélecteur en appuyant sur la queue de détente au même moment sinon, des dysfonctionnements peuvent se produire.
- Appuyer sur la détente avec le sélecteur en mode sécurité peut endommager le pistolet à air comprimé.

Mode de Tir

Sécurité désactivée : positionner le sélecteur sur "F".

Mode de Sécurité

Sécurité activée : Positionner le sélecteur sur "S"

Installation cartouche CO2

⚠ Utiliser uniquement les cartouches CO2 de 12g.

⚠ Garder les mains et le visage loin des fuites de gaz CO2.
Elles peuvent causer des gelures si le gaz entre en contact avec la peau.

Toujours pointer la bouche du pistolet vers un endroit sûr et s'assurer que le mode "sécurité" est activé.

1. Appuyer sur le verrou du chargeur.

2. Retirer le chargeur de la poignée du pistolet.



3. Tourner la vis de ponction dans le sens antihoraire jusqu'à avoir suffisamment d'espace pour insérer une cartouche de CO2.

4. Installer la cartouche de CO2.

5. Tourner la vis de ponction dans le sens horaire pour percer la cartouche de CO2.

6. Insérer le chargeur dans la crosse du pistolet jusqu'à entendre un «clic».

Chargement des billes

1. Régler le sélecteur sur la position "sécurité".

2. Appuyer sur le verrou du chargeur.

3. Sortir le chargeur de la poignée du pistolet.

4. Charger les billes G&G 5.95mm dans le chargeur.

5. Insérer le chargeur dans la poignée du pistolet jusqu'à entendre un "clic".

Viser et tirer

⚠ ATTENTION!

Assurez-vous que le pistolet est pointé sur une cible sans danger pour autrui.
Une fois la dernière bille tirée, il est toujours possible d'appuyer sur la détente, mais seulement le CO2 sera déchargé.

1. Viser une cible sans danger pour autrui. Comme le pistolet CO2 éjecte un gaz puissant, le joueur doit faire très attention au choix de ses cibles et être conscient qu'une cible inappropriée ferait rebondir les billes.

2. Lorsque vous êtes certain que la cible et l'environnement est sûr, régler sur le mode de tir.

3. Tirer la glissière en arrière puis la relâcher. Cela va charger automatiquement les premières billes (Ne jamais mettre le doigt sur la queue de détente si vous n'êtes pas prêt à tirer).

4. Appuyer sur la détente pour tirer.

5. Une fois le tir terminé, activer le mode "sécurité".

Réglage de l'oeilleton

Tourner la vis latérale pour régler de gauche à droite.

Tourner la vis supérieure pour régler de haut en bas.

Tourner dans le sens horaire pour moins d'effet.

Tourner dans le sens antihoraire pour plus d'effet.

Réglage hop-up

A Effet hop-up trop prononcé (régler vers moins d'effet).

B Réglage optimal du hop-up.

C Effet hop-up insuffisant (régler vers plus d'effet).

Attention ⚠

1. Si la bille ne part pas alors que vous effectuez un tir, ne supposez pas que la réplique est déchargée. Toujours pointer le pistolet vers une direction sans danger.

2. Une fois que vous avez terminé d'utiliser votre réplique, vous devez la décharger avant de la ranger dans son étui. Pour décharger la réplique, toujours positionner le sélecteur sur le mode "sécurité", retirer la cartouche de CO2, et de retirer les billes du chargeur.

3. Les températures élevées peuvent produire une pression dans la cartouche de CO2 qui est considérablement supérieure à la pression normale de fonctionnement. Une pression élevée peut empêcher le pistolet de tirer et peut causer des dommages permanents sur la réplique. La température maximum d'utilisation peut facilement être atteinte si la réplique est laissée directement exposée au soleil, par conséquent, l'utilisateur ne doit pas exposer le pistolet à des conditions de température élevées ou à la lumière directement en plein soleil pendant une longue période.

4. Une cadence de tir élevée va provoquer la réduction de la température dans le pistolet ainsi que la quantité de gaz CO2. Cela va diminuer la vitesse des billes et peut même diminuer la pression du gaz ce qui empêchera la réplique de tirer. Cette condition peut être évité en accordant un temps de pause entre chaque tir. Cela permet au gaz d'augmenter en température ainsi que sa pression pour produire une vélocité normale.

5. Assurez-vous que la réplique n'est pas chargée avec une cartouche de CO2 qui est faible en pression sinon les billes ne peuvent pas être expulsées à partir de la bouche du canon.

6. Une cartouche de CO2 contient du gaz sous pression, d'une voiture dans une réplique. En cas d'exposition à des températures élevées (par exemple à l'intérieur d'une voiture sur un parking en plein soleil), elle pourrait exploser. Veillez à stocker toutes les cartouches dans un endroit à basse température.

Xtreme 45 MODE D'EMPLOI

G&G ARMAMENT www.Guay2.com

Xtreme 45 métal, alimentation CO2, pistolet airsoft Blow Back gaz



- Vous pouvez acheter toutes ces pièces détachées chez G&G ou chez votre revendeur.
- E-Mail: support@guay2.com





X45-01 Slide Set
X45-02 Firing Pin Set
X45-03 Barrel Set
X45-04 Chamber Set
X45-05 Hammer Set
X45-06 Body Set
X45-07 Magazine Set

[GS-801 SV]

CO2-PTM-PST-SBB-NCM

TYPE / *CO2* , LONGUEUR / *190mm*
CANON INTERNE / *98 mm*
CORPS / Métal , CO2 / *12 gm*
CHARGEUR / *14* Billes
POIDS / *742 g* , BLOW BACK / *Oui*
VELOCITE / *Conforme aux lois du pays*

CO2 BLOW BACK 14 STANDARD MAG [AVEC LASER]

[GS-801BK]

CO2-PTM-PST-BBB-NCM

TYPE / *CO2* , LONGUEUR / *190mm*
CANON INTERNE / *98 mm*
CORPS / Métal , CO2 / *12 gm*
CHARGEUR / *14* Billes
POIDS / *742 g* , BLOW BACK / *Oui*
VELOCITE / *Conforme aux lois du pays*

CO2 BLOW BACK 14 STANDARD MAG [AVEC LASER]

[G226 CO2 VER.]

CO2-226-PST-BNB-NCM

TYPE / *CO2* , LONGUEUR / *210mm*
CANON INTERNE / *110.5 mm*
CORPS / Plastique , CO2 / *12 gm*
CHARGEUR / *15* Billes
POIDS / *400 g* , BLOW BACK / *Non*
VELOCITE / *Conforme aux lois du pays*

CO2 15 STANDARD MAG

[G1911 CO2 VER.]

CO2-191-PST-BNB-NCM

TYPE / *CO2* , LONGUEUR / *210mm*
CANON INTERNE / *125 mm*
CORPS / Plastique , CO2 / *12 gm*
CHARGEUR / *16* Billes
POIDS / *374 g* , BLOW BACK / *Non*
VELOCITE / *Conforme aux lois du pays*

CO2 16 STANDARD MAG

[G731 SV] CO2-731-PST-SNB-NCM

TYPE / *CO2* , LONGUEUR / *196mm* , CANON INTERNE / *64 mm*
CORPS / Métal , CO2 / *12 gm* , CHARGEUR / *6* Billes
POIDS / *743 g* , BLOW BACK / *Non*
VELOCITE / *Conforme aux lois du pays*

[G731 BK] CO2-731-PST-BNB-NCM

TYPE / *CO2* , LONGUEUR / *196mm* , CANON INTERNE / *64 mm*
CORPS / Métal , CO2 / *12 gm* , CHARGEUR / *6* Billes
POIDS / *743 g* , BLOW BACK / *Non*
VELOCITE / *Conforme aux lois du pays*

[G226 SPRING VER.]

SPR-226-PST-BNB-NCM

TYPE / *SPRING* , LONGUEUR / *210mm* , POIDS / *303.5 g*
CANON INTERNE / *92 mm* , CORPS / *Plastique*
CHARGEUR / *14* Billes , BLOW BACK / *Non*
VELOCITE / *Conforme aux lois du pays*

[G1911 SPRING VER.]

SPR-191-PST-BNB-NCM

TYPE / *SPRING* , LONGUEUR / *210mm* , CORPS / Plastique
CANON INTERNE / *106.5mm* , CHARGEUR / *16* Billes
POIDS / *286 g* , BLOW BACK / *Non*
VELOCITE / *Conforme aux lois du pays*